Reloj despertador parlante

El reloj despertador parlante de Radio Shack es una pieza ideal para complementar su recámara. El reloj despertador ofrece estas características:

Pantalla de 23 mm—facilíta la lectura del reloj.

Aviso sonoro con voz y campanilla—le permíte establecer que el reloj emíta el tono de una campanilla e indíque la hora a través de su circuitol integrado.

Botón Snooze—le permíte deshabilitar temporalmente la alarma durante aproximadamente 10 minutos.

Reductor de intensidad luminosa—le permíte ajustar la iluminación de la pantalla, de acuerdo con la intensidad de la luz en la habitación.

Batería de apoyo con Battery Sentinel—energíza el reloj despertador durante una interrupción en el servicio eléctrico. El indicador BATTERY SENTINEL se ilumina cuando la batería se haya debilitado o no haya sido instalada.

CUIDADO

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA
NO LO ABRA

CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA. NO EXTRAIGA LA CUBIERTA O PARTE POSTERIOR. NO EXISTEN COMPONENTES EN SU INTERIOR QUE REQUIERAN DE MANTENIMIENTO. REFIERASE A PERSONAL Y SERVICIO ESPECIALIZADO.

Este símbolo es con la intención de alertar al usuario de la presencia de componentes que pudieran presentar el riesgo de una descarga eléctrica.

Este símbolo es con la intención de alertar al usuario de la presencia de instrucciones muy importantes para la operación y mantenimiento del aparato que han sido incluídas en este manual.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE PROVOCAR UN INCENDIO O RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA. NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

©1995 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation.

FUENTE DE ENERGIA

Conécte el cable de la corriente eléctrica del reloj despertador en un enchufe estándard.

La pantalla destella cuando usted conecta el reloj o cuando la energía ha sido interrumpida y no se ha instalado la batería de apoyo. Una vez que usted haya establecido la hora exacta, la pantalla suspende el destello. Vea “Ajuste/Audibilidad de la hora.”

INSTALACION DE LA BATERIA DE APOYO

Usted podrá instalar una batería alcalína de 9 voltios para obtener la energía de apoyo.Le sugerímos adquirir la batería Radio Shack Cat. No. 23-553.

El reloj continúa su funcionamiento durante 12 horas en caso de una interrupción en el servicio eléctrico, solamente si se ha instalado la batería de apoyo. La alarma emíte su tono a la hora previamente establecída si el reloj está energizado solamente a través de la energía de la batería de apoyo.

Nota: Asegúrese de conectar el reloj en un enchufe para la corriente eléctrica antes de instalar la batería y prevenir así un desgaste innecesario de la energía de la batería.

Siga estos pasos para instalar la batería.

1. Empuje el pestillo y jale hacia arriba la cubierta del compartimento para la batería.

2. Conécte la batería en las terminales e insértela en el interior del compartimento.

3. Reinstale la cubierta.

Notas:

- Si la pantalla destella cuando se haya restablecído el servicio eléctrico, reemplace la batería y vuelva a ajustar la hora en el reloj.
- Si el indicador BATTERY SENTINEL, ubicado en el extremo izquierdo inferior de la pantalla, se ilumina; reemplace la batería.

AJUSTE/AUDIBILIDAD DE LA HORA

1. Oprima y mantenga oprimido el botón **TIME SET**, ubicado en la parte superior del reloj.

2. Ajuste el control **VOLUME** a un nivel confortable de audibilidad.

   El reloj anuncia la hora. Mientras mantiene oprimido el botón **TIME SET**, oprima repetídamente (u oprima y mantenga oprimido) el botón **HOUR** hasta que la hora correcta aparezca reflejada en la pantalla.

   Nota: El indicador PM, en la pantalla, se ilumina cuando usted establece una hora para las horas pasado meridiano.

3. Mientras mantiene oprimido el botón **TIME SET**, oprima repetídamente (u oprima y mantenga oprimido) el botón **MINUTE** hasta que los minutos correctos aparezcan reflejados en la pantalla. Cuando usted oprime y mantiene oprimido el botón **MINUTE**, los minutos avanzan en incrementos de 5 minutos.

   Nota: Cuando mantiene oprimido el botón **HOUR** o **MINUTE**, el reloj continúa avisando el avance de las horas o minutos hasta que usted suélte todos los botones.

4. Suélte el botón **TIME SET** cuando aparezca la hora correcta en la pantalla.

Para escuchar la hora, oprima el botón **TALK** una vez.

AJUSTE DE LA HORA PARA LA ALARMA

1. Oprima y mantenga oprimido el botón **ALARM SET**. El reloj anuncia la hora para la alarma.
2. Mientras mantiene oprimido el botón **ALARM SET**, ajuste la hora como se menciona en la sección “Ajuste/Audibilidad de la hora”.

3. Colóque el selector **BEEP/ANNOUNCE** hacia la posición **BEEP** o **ANNOUNCE**. En el módulo **BEEP**, la alarma emíte un tono sin anunciar la hora con el uso de la voz. En el módulo **ANNOUNCE**, la alarma emíte el tono y anuncia la hora con el uso de la voz.

Una vez que haya sido establecido la hora para la alarma, la hora actual aparece en la pantalla. Para consultar la hora de la alarma, oprima el botón **ALARM SET.**

Uso de la alarma

Una vez que haya usted establecido la hora para la alarma, siga estos pasos para activar la alarma.

1. Deslíce el selector **ALARM ON/OFF** hacia **ON**. El reloj anuncia la hora que haya sido seleccionada como alarma. El indicador **ALARM** se ilumina.

2. Cuando la alarma emíte su tono, colóque el selector **ALARM ON/OFF** hacia **OFF** para suspender el tono de la alarma. El reloj anuncia la hora que fue suspendída la alarma.

   Nota: Usted podrá suspender temporalmente el tono de la alarma, durante 10 minutos, al oprimir el botón **SNOOZE** (vea “Uso de la característica Snooze”).

3. Deslíce el selector **ALARM ON/OFF** hacia **ON** para restablecer el tono de la alarma y esta vuelva a emitirse al día siguiente. El reloj anuncia la hora activada para la alarma.

   Si usted no suspende la alarma, esta podrá ser escuchada durante una hora y automáticamente se restablece para emitir el sonido a la hora previamente establecída y al día siguiente.

Uso de la característica Snooze

Para suspender temporalmente el sonido de la alarma, oprima el botón **SNOOZE** mientras la alarma emíte sus tonos. La alarma se deshabilitará aproximadamente 10 minutos y volverá a emitir sus tonos. Deslíce el selector **ALARM ON/OFF** hacia **OFF** y después nuevamente hacia **ON** para restablecer la función de la alarma y esta vuelva a emitir sus tonos al día siguiente y a la hora previamente establecída.

Nota: Usted podrá oprimir el botón **SNOOZE** hasta cinco veces consecutivas para repetir el ciclo de suspensión y activación de la alarma.

PREPARATIVOS PARA LA FUNCION AUTO ANNOUNCE

Para establecer que el reloj emíta un tono y anuncia por medio de la voz integrada la hora al inicio de cada hora, colóque el selector **AUTO ANNOUNCE IN/OUT** hacia la posición **IN.** El reloj anuncia con la voz *"Auto announce on."*

Para suspender el tono y el anuncio por medio de la voz, deslíce el selector **AUTO ANNOUNCE IN/OUT** hacia la posición **OUT**. El reloj anuncia con la voz *"Auto announce off."*

USO DEL CONTROL REDUCTOR DE INTENSIDAD LUMINOSA

Use el selector **DIMMER LOW/HIGH** para ajustar la brillantez de la pantalla del reloj. Para condiciones normales de luz, use la posición **HIGH**. Para condiciones de baja iluminación o en la obscuridad, use la posición **LOW**.

MANTENIMIENTO

Su reloj despertador Radio Shack es una ejemplo de diseño y fabricación insuperable. Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado de su reloj y pueda usted disfrutarlo durante años.

- Use y mantenga el reloj bajo condiciones normales de temperatura.

- Manipule el reloj cuidadosamente. Dejarlo caer pudiera dañar sus circuitos impresos y ser la causa de un mal funcionamiento.

- Mantenga el reloj alejado del polvo y las grasas. Estos elementos pudieran causar el desgaste prematuro de sus componentes.

- Limpie el reloj, ocasionalmente, con un trapo húmedo; para mantenerlo con aspecto de nuevo. No use productos químicos abrasívos, solventes para limpieza o detergentes concentrados para limpiarlo.

- Use solamente una batería del tipo y tamaño requerído. Extraiga la batería agotada o débil. Esta pudiera filtrar sus compuestos químicos y destruír los circuitos electrónicos.

Modificar o alterar los componentes internos del reloj pudiera ser la causa de un mal funcionamiento del mismo y además pudiera invalidar su garantía. Si su reloj no está funcionando como debiera, llévelo a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Tipo de pantalla	LED rojo 23 mm
Energía requerída	120V AC, 60 Hz, 8 W
Batería de apoyo	Una batería de 9 voltios
Energía Battery Sentinel	Alerta 15µA 9V DC
Exactitud	±0.67 seg/día
Dimensiones	63 x 152 x 114 mm
Peso	425 gms